

33X Slussventil

Mjuktätande slussventil (typ EKO S18) enligt DIN 3352/4A

Bygglängd F4, PN 16, flänsborrning PN 10

GG25, Ytbehandling epoxy EKB

Rostfri spindel Cr 13%

Installations- och driftsanvisning

Transport, leverans och lagring

För undvikande av skador vid hantering levereras ventilen i stängd position.

Flänsarna är försedda med skyddslock över öppningarna för att undvika förorening.

Montering

Före montering ska eventuella transporskydd och flänsarnas skyddslock borttagas.

Ventilen rengöres – särskilt flänsarnas tätningssytor.

Vid montering ska packningarnas centrering beaktas. Anläggningens motflänsar ska även vara centrerade och parallella.

Ventilen kan monteras i valfritt läge men bör om möjligt monteras med vertikal spindel. Vertikal montering minimerar risk för igensättning och axelböjning som kan uppkomma efter lång tids drift p g a delarnas egenvikt samt flödeskrafter.

Eftermålning

Vi eventuell eftermålning av anläggningen ska ventilens spindel, glandmutter täckas. Dessa ska hållas fria från färg. Vid annat arbete kring ventilen ska denna täckas för undvikande av damm, murbruk eller annan förorening.

Industriarmatur

i samarbete med

 ARMATUREN